



Drukarki paragonowe

Parametr PrintHorizBorder

Przywrócono do działania techniczny parametr konfiguracyjny ustawiany poprzez edycję pliku konfiguracyjnego defaults.txt.

Zaleca się ustawienie go na 0 jeśli drukarka paragonowa ma problemy z drukowaniem wynikające ze zbyt słabego zasilania.

Problemy te objawiają się przerywaniem drukowania informacji na paragonie i drukowaniem długich pionowych linii.

[Options]

PrintHorizBorder=1

//gdy 1 to na paragonie drukowane są długie poziome linie oddzielające

//gdy 0 nie są drukowane